雨水浸透施設工事写真撮影方法





①

材料写真：1枚

浸透ます、目詰まり防止シート、砕石（S－30）、洗砂

1. 使用する材料をすべて並べて撮影すること。

2. 浸透ますは、サイズの異なるごとにスタッフをあて、撮影すること。

準　備　工

使用材料　浸透ます：P−4（300×500）＝5個
目詰まり防止シート
砕　　石：S－30
洗　　砂：荒　　目



②

施工前：1枚

1. 施工箇所をマーキングすること。

2. 施工箇所ごとに撮影すること。

準　備　工

浸透ます　P−4：No,1
施　工　前



③

施工中：2枚

1. 必要な幅・深さを掘削し、スタッフを幅・深さにあて（目盛りが見える様）施工箇所ごとに撮影すること。



2. 敷砂をしき、スタッフを幅・深さにあて（目盛り、洗砂が見える様）施工箇所ごとに撮影すること。

施　工　中

掘削工 浸透ますP4：No,1

口：600×600×640

洗砂（荒目）：厚　30



④

設置状況：1枚

1. 目詰まり防止シートを敷き砕石（埋め戻し部分まで）を入れ浸透ますを設置すること。
2. スタッフを幅・深さにあてて施工箇所ごとに撮影すること。

施　工　中

浸透ますP4：No,1

砕石：S－30．GL100下

目詰まり防止シート



⑤

完了：1枚

1. 施工箇所ごとに撮影すること。

施　工　後

浸透ますP4：No,1

設置完了